

E1：排水異常
規定時間内に排水できない

E2：ふた開異常
E21:ドア開異常
E22:洗剤投入ケース開異常

E3：アンバラ異常
アンバランス検知/衣類片寄りチェック

E5:給水異常
E51：給水異常
規定時間内に水位が規定値まで上がらない/水位センサー・排水弁確認

E6：モーター電流異常

E7：モーター回転異常

E8：モーター電圧異常

E9：水もれ異常
E91:水もれ異常

E94：圧力センサ異常
水压センサ（泡センサ用）の確認

E01：時計異常

EA：DC電圧異常

E6：クラッチ異常

EL：漏電検知

EP：風呂水ポンプ異常

EP2：循環ポンプ異常

Eh：温度センサー異常

Eb：オートオフ異常