

無事解決しました。

gigabeatTシリーズ・Vシリーズで大規模な同時フリーズ発生中

<http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1230738964/>

Microsoftの携帯音楽プレーヤー「Zune」、うるう年が処理しきれずフリーズ

<http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1230794813/>

MSの携帯音楽プレーヤー、「うるう年」でフリーズ

<http://www.cnn.co.jp/science/CNN200901010006.html>

Zune Forums

<http://forums.zune.net/412486/ShowPost.aspx>

TOSHIBA gigabeat Tシリーズ専用wiki

http://www28.atwiki.jp/gigabeat_t/

現在gigabeatTシリーズ・Vシリーズで大規模な同時フリーズが起っています

「買ってみただけでフリーズしたぞこれ!」というクレームを受けるはずの東芝さんも年末年始はお休みの為、2ちゃんねる当該スレで対処法を解析中です。

まだエラーでていない人向け

316 名前：名無しさん@お腹いっぱい, [sage] 投稿日：2008/12/31(水) 23:46:53 ID:RPNpfxiR

>>311

続報

PCの時計を2009年1月1日23時にして、ネット切ってからWMP同期やってみたら問題なく起動した

たぶん、リセットして放置しておけば明日の夕方に復活できそうな気がする

暫定対処法

70 名前：前スレ928[] 投稿日：2008/12/31(水) 19:19:38 ID:0P1hVW/T

暫定解析終了、とりあえず対処法ね

【現象】起動時gigabeatロゴ画面から進まなくなる = 起動しない

【要因】(これは推測)OS起動時の時刻読み込みで多分引っかかっている

【対処法】いわゆるCMOSクリアでとりあえずは正常起動する = 時刻情報のリセット

・方法1

1)分解してバッテリーコネクタを抜く(注1)

2)電源をON側に数回スライドさせる(ゆっくりと2秒間隔で5回程度行えばよし)

3)バッテリーを繋いで起動確認、電池容量なければUSB接続(注2)

(注)分解すると製品的にはサポート対象外になります、自己責任で

(注2)ノーバッテリー状態でUSB接続はしないこと

・方法2

1)とりあえず放電しきるまで放っておく。

程度不明、電源スイッチで無反応、PC接続で空電池マークが最低条件

2)PCで空電池マーク表示状態から充電しなおす

3)起動すればOK、ダメな時は放電しきれていない可能性大

暫定的な直し方は以上です

復帰させても再発の可能性はあります

また、時計機能が悪さをしているように見えるので旧FWの個体(初期型)は問題なさそうです

バラせば素早く直せますが、多少リスクを伴います

現象が現象だけに無理に弄るより、放置しつつ東芝の対応(おそらくFWアップデート)を待った方が無難だとは思いますが

東芝：東芝映像機器・家電製品のご相談窓口

<http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/cs/>

【東芝】gigabeat Tシリーズ part6

<http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wm/1230716033/>